

EASYBATH

SYSTEM-PAKET FÜR DUSCHABDICHTUNG



DICHTUNGSSATZ FÜR DUSCHEN, BÄDER,
KÜCHEN UND RÄUMEN MIT HÄUFIGEN
AUSWASCHUNGEN

ZUSAMMENSTELLUNG DES SETS:

1 kg **Benferprim**, 5 kg **Benferschirm**, 6,25 Meter
Dichtungsband, 1 Paar Latex-Handschuhe, 1
Kunststoffolie

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN:

Easybath ist ein Set zur Abdichtung von
Untergründen, das vor dem Aufbringen von
Keramikverkleidungen in Duschen, Bädern,
Küchen und Räumen mit häufigen Auswaschungen
aufzutragen ist.

Der Effekt der Abdichtung erfolgt durch
Benferschirm, das in Verbindung mit dem

Dichtungsband eine dichte Barriere bildet.

Benferprim wird als Zubehör geliefert, um die
Untergründe vorzubereiten und ist unbedingt auf
Gips, Stuckgips und Holz zu verwenden. Auf jeden Fall
verbessert es die Haftung auf allen Untergründen.

Das Set reicht aus, um 5,8 Quadratmeter
abzudichten, das entspricht einer Dusche mit drei
Seiten zu je 80 Zentimetern und 200 Zentimetern
Höhe.

GESUNDHEITSHINWEISE:

Obwohl, dass die Komponenten des Sets nicht
als giftig oder schädlich eingestuft sind, sind die



Behandlung mit
Benferprim

grundlegenden Vorsichtsmaßnahmen für die Gesundheit einzuhalten, und zwar:

- tragen Sie Schutzhandschuhe und Schutzbrillen;
- lüften Sie die Arbeitsbereiche;
- bei zufälligem Kontakt mit der Haut oder den Augen, ausreichend mit Wasser spülen;
- nicht in Reichweite von Kindern aufbewahren.

ANWENDUNGSHINWEISE:

Stellen Sie die Natur und den Zustand des abzudichtenden Untergrunds fest und fahren Sie dann mit der eventuellen Reinigung und der Behandlung mit **Benferprim** fort, indem Sie zwei Schichten über Kreuz auftragen (vor dem Auftragen der zweiten Schicht abwarten, bis die erste getrocknet ist).

Für ein gutes Arbeitsergebnis ist es unerlässlich, dass die zu behandelnden Ebenen mit einem elastischen Dichtungsband verbunden werden, das zwischen der ersten und der zweiten Schicht des Dichtungsmittels angebracht wird.

Das elastische Dichtungsband, im **Benferschirm** beinhaltet, garantiert in der Tat auf Dauer an den kritischen Stellen einen perfekten Halt, auch im Falle anschließender kleiner Bewegungen der betreffenden Ebenen.

Für das Verlegen des Linearbandes empfehlen wir wie folgt vorzugehen:

- im Vorhinein die notwendigen Teile auf Maß schneiden und dabei darauf achten, die horizontal aufgebrachten Teile über die vertikal aufgebrachten zu legen;
- **Benferschirm** auf den Bereich des Untergrunds

aufbringen, wo das zuvor auf Maß geschnittenen Dichtungsband verlegt wird;

- das Dichtungsband auf das noch frischen **Benferschirm** legen und es mit einem glatten Spachtel so andrücken, dass es perfekt haftet;
- wiederholen Sie den Vorgang, um alle zu behandelnden Ebenen zu verbinden, indem Sie **Benferschirm** auch unterhalb des Dichtungsbandes an den Übergangstellen auftragen.

Das Verlegen von Benferschirm:

Anschließend, nach der eventuellen Vorbereitung des Untergrundes mit **Benferprim** und dem Aufbringen des Dichtungsbandes ist es möglich, **Benferschirm** mit einem Pinsel oder glatten Spachtel direkt auf die zu behandelnde Fläche in zwei „sich überkreuzenden“ Schichten aufzutragen. Sobald sich die erste Schicht trocken anfühlt (nach 4/6 Stunden), kann die zweite Schicht aufgetragen werden. Jede Schicht darf maximal 1 mm betragen.

Das Anbringen von Verkleidungen:

Für das anschließende Verkleben von Fliesen oder Natursteinen auf der mit **Benferschirm** behandelten Fläche ist es notwendig auf das vollkommene Durchtrocknen des Produkts zu warten (nach zirka 12/24 Stunden bei 23° C). Alle flexiblen **Benfer**-Zementkleber zur Normalverlegung und zur Schnellverlegung sind geeignet.

HINWEISE:

- Schützen Sie die Membran aus **Benferschirm** so lange vor Auswaschungen, bis dass sie vollkommen



Verlegen des Dichtungsbandes



trocken ist.

- Verwenden Sie stets das entsprechende elastische Dichtungsband.

- Bei dem Aufbringen von Keramikfliesen, Natursteinen usw. nach dem Auftragen von **Benferschirm**, achten Sie bitte auf die eventuell darunter liegenden Dehnungsfugen.

- **Benferschirm** ist nicht im Freien, in Räumen, die ständig in Kontakt mit Wasser sind oder auf Flächen die aufsteigender Feuchtigkeit ausgesetzt sind, zu verwenden.

- Verwenden Sie das Produkt nicht zur Wiederherstellung von Bitumendichtungen.

- Reinigen Sie das benutzte Werkzeug mit Wasser solange das Produkt noch frisch ist, ansonsten wird eine mechanische Reinigung mithilfe von Lösungsmitteln erforderlich.

- Bringen Sie das Produkt nicht bei Temperaturen unterhalb von 5°C oder oberhalb von 35°C auf.



Verlegen von Benferschirm