

# EASYBATH

## KIT PROTEZIONE

### DOCCIA



KIT DI IMPERMEABILIZZAZIONE PER DOCCE, BAGNI, CUCINE ED AMBIENTI SOTTOPOSTI A FREQUENTI DILAVAMENTI

#### COMPOSIZIONE DEL KIT:

1 kg **Benferprim**, 5 kg **Benferschirm**, 6,25 metri di **Banda Lineare**, 1 paio di guanti in lattice, 1 telo di plastica.

#### CARATTERISTICHE TECNICHE:

**Easybath** è un kit per l'impermeabilizzazione dei sottofondi da applicare prima della posa dei rivestimenti ceramici in docce, bagni, cucine ed ambienti sottoposti a frequenti dilavamenti.

L'azione impermeabilizzante viene svolta da **Benferschirm** che in unione alla banda lineare forma una barriera a tenuta stagna permanente.

**Benferprim** viene fornito come accessorio per rendere idonei i sottofondi e deve essere assolutamente usato su gesso, scagliola, legno. Migliora comunque l'adesione su tutti i sottofondi.

Il kit è sufficiente per impermeabilizzare 5,8 metri quadrati corrispondenti ad una doccia con tre lati da 80 centimetri per 200 centimetri di altezza.

#### AVVERTENZE PER LA SALUTE:

Nonostante i componenti del kit non siano classificati come tossici o nocivi, è bene osservare le più elementari precauzioni per la salute e cioè:

- Indossare i guanti ed occhiali protettivi.



Trattamento con  
**Benferprim**

- Aerare gli ambienti di lavoro.
- Lavare abbondantemente con acqua in caso di contatti accidentali con la pelle e con gli occhi.
- Tenere fuori dalla portata dei bambini.

#### ISTRUZIONI PER L'USO:

Valutare la natura e lo stato del sottofondo da impermeabilizzare e procedere quindi alla eventuale pulizia ed al trattamento con **Benferprim** da farsi a pennello in due mani incrociate (attendere che la prima mano sia asciutta per procedere all'applicazione della seconda).

Per una buona riuscita del lavoro è indispensabile che i piani da trattare vengano raccordati con l'apposita banda lineare elastica, che va applicata fra la prima e la seconda mano di **Benferschirm**.

La banda lineare elastica, inglobata nel **Benferschirm**, garantisce infatti la perfetta tenuta nel tempo dei punti più critici anche in caso di successivi piccoli movimenti dei piani interessati.

**Per la posa della banda lineare** consigliamo di procedere come segue:

- tagliare preventivamente a misura le parti occorrenti considerando di sovrapporre le parti applicate orizzontalmente a quelle applicate in verticale;
- applicare **Benferschirm** sul sottofondo nella zona sulla quale verrà stesa la banda lineare tagliata a misura in precedenza;
- appoggiare il pezzo di banda lineare sul **Benferschirm** ancora fresco premendolo poi con la spatola liscia in modo che aderisca alla perfezione;

- ripetere l'operazione per raccordare tutti i piani da trattare interponendo **Benferschirm** alla banda lineare nei punti di sovrapposizione.

#### **Posa di Benferschirm:**

Successivamente alla eventuale preparazione del sottofondo con **Benferprim** e alla applicazione della banda lineare è possibile procedere stendendo **Benferschirm** con pennello o spatola liscia direttamente sulla superficie da trattare, in due mani in modo "incrociato". Quando la prima mano sia risultata secca al tatto (occorrono 4/6 ore), procedere con la seconda applicazione. Lo spessore per mano deve risultare al massimo uguale ad 1 mm .

#### **Posa del rivestimento:**

Per il successivo incollaggio di piastrelle o di pietre naturali sulla superficie trattata con **Benferschirm**, è necessario attendere che il prodotto risulti completamente asciutto (occorrono dalle 12 alle 24 ore, dipendentemente dalle condizioni ambientali).

Tutti gli adesivi cementizi flessibili **Benfer**, a presa normale e a presa rapida sono indicati.

#### **AVVERTENZE:**

- Proteggere la membrana di **Benferschirm** dai dilavamenti sino a che la stessa sia risultata asciutta.
- Utilizzare sempre l'apposita banda lineare elastica.
- Nell'applicazione di ceramiche, pietre naturali ecc.,

### Posa della Banda Lineare



## Posa della Banda Lineare



successivamente alla stesura del **Benferschirm**, rispettare gli eventuali giunti di dilatazione sottostanti.

- Non applicare **Benferschirm** in luoghi permanentemente a contatto con l'acqua.

- Non utilizzare il prodotto per ripristinare guaine catramate.

- Pulire gli attrezzi utilizzati con acqua, fintanto che il prodotto è fresco, altrimenti si dovrà esercitare una pulizia meccanica con ausilio di solventi.

- Il prodotto non è da applicare a temperature inferiori agli 5°C o superiori ai 35°C.



## Posa di Benferschirm