

BENFER S.r.l.  
Via Provinciale Est, 6  
I-40053 Bazzano (Bologna) - Italy  
phone +39-051-831273  
fax +39-051-831584  
mail info@benfer.it  
web www.benfer.it

SCHOMBURG GmbH & Co. KG  
Aquafinstrasse 2-8  
D-32760 Detmold - Germany  
phone +49-5231-953-00  
fax +49-5231-953-108  
mail export@schomburg.de  
web www.schomburg.de/en

## Scheda tecnica

# ASO<sup>®</sup>-Fugenbunt

Art.-No. 2 04273

## Sigillante per fughe a base di cemento a indurimento idraulico

### Proprieta':

ASO-Fugenbunt e' un sigillante per fughe facile da utilizzare, traspirante e resistente all'acqua.

### Area di applicazione:

ASO-Fugenbunt viene usato per la stuccatura di rivestimenti piastrellati orizzontali e verticali. E' indicato per piastrelle di pietra, terracotta e vetro, listelli di clinker, mattoni per pavimenti, lastre di pietra e piastrelle di pietra ricomposta. Per i marmi chiari raccomandiamo l'uso di ASO-Fugenbunt bianco.

### Dati tecnici:

Colore:	bianco, jasmine, grigio argento, beige, manhattan, grigio
Larghezza della fuga:	fino a 5 mm
Tempo di lavorabilita':	circa 120 minuti a 18 °C
Temperatura di lavoro:	da +5 °C a + 25 °C
Pericolosita':	no
Consumo:	circa 0,5 kg/m <sup>2</sup> con fuga di 5 mm e formato piastrelle di 15x15 cm
Conservazione:	all'asciutto per almeno 6 mesi nelle confezioni originali chiuse, le confezioni aperte devono essere sigillate ed usate appena possibile
Confezioni:	sacchi da 5 a da 25 kg

### Preparazione della superficie:

Le superfici piastrellate devono essere pulite. Subito dopo la posa delle piastrelle le fughe devono essere raschiate in profondita' corrispondente allo spessore della piastrella. Le superfici e le piastrelle assorbenti devono essere bagnate prima della posa.

### Preparazione del prodotto:

ASO-Fugenbunt deve essere mescolato con acqua di rubinetto in un recipiente pulito. La polvere deve essere

versata in acqua e non il contrario. 5 kg di ASO-Fugenbunt devono essere mescolati con 1,6-1,9 litri di acqua (a seconda della temperatura) fino a formare una pasta omogenea e senza grumi. Il sigillante deve essere premuto dentro le fughe con una spatola di gomma. Il materiale in eccesso deve essere raschiato con la spatola agendo in diagonale rispetto alle fughe e lavato con una spugna gommosa. Dopo la presa del sigillante le fughe devono essere di nuovo lavate con la spugna gommosa.

### Avviso importante:

Usare solo acqua e attrezzi puliti. Eseguire le fughe dopo l'indurimento dell'adesivo per piastrelle (come minimo dopo 24 ore). Subito dopo la posa delle piastrelle le fughe devono essere raschiate in profondita' corrispondente allo spessore della piastrella. Per questo lavoro non usate attrezzi metallici. Gli stucchi posati da poco possono colorare. Le superfici e le piastrelle assorbenti devono essere bagnate. Un test preliminare e' necessario. Non garantiamo per differenze di tono. ASO-Fugenbunt contiene cemento e ha una reazione alcalina con l'acqua.

Quindi:

- proteggere pelle ed occhi
- in caso di irritazione lavare abbondantemente con acqua
- in caso di contatto con gli occhi consultare un medico

Siete pregati di osservare la scheda di sicurezza valida.

A basso livello di cromo in accordo con TRGS 613.

GISCODE: ZP1